

INSTRUKCJA INSTALCJI ONT HUAWEI HG8145V6

1. Podłącz przewody



Podłącz przewód optyczny od spodu urządzenia, przewód zasilający do gniazda POWER, jeżeli korzystasz z komputera podłączonego przewodem sieciowym podłącz go do gniazda LAN 1-4

2. Włącz modem

Używając przycisku ON/OFF włącz urządzenie

3. Oczekaj do 10 minut i upewnij się, że diody świecą na zielono

- POWER
- PON
- WLAN – Jeżeli masz włączone Wi-Fi (jeżeli nie, przytrzymaj przycisk WLAN z boku urządzenia przez 3 sekund)



Jeżeli dioda LOS świeci się na czerwono po 10 minutach od uruchomienia, zrestartuj router i ponownie poczekaj. Jeżeli problem będzie dalej występował skontaktuj się z serwisem.

4. Połączenie się z Wi-Fi

Od spodu urządzenia odzłukaj naklejki z nazwą sieci Wi-Fi.

```
IP:192.168.100.1
username:root
password:
SSID(2.4G):HUAWEI-2.4G-4SHt
SSID(5G):HUAWEI-5G-4SHt
WLAN Key:
```

Wyszukujemy naszą sieć na urządzeniu, które chcemy połączyć do sieci Wi-Fi. Następnie wpisujemy hasło z naklejki na urządzeniu.

```
IP:192.168.100.1
username:root
password:
SSID(2.4G):HUAWEI-2.4G-4SHt
SSID(5G):HUAWEI-5G-4SHt
WLAN Key:
```